

EINSATZ- BEREICHE

Druck- und Temperaturdiagramme

Die angegebenen Temperaturen sind Grenzwerte, die immer in Zusammenhang mit dem Medium und dem jeweiligen Betriebsdruck zu betrachten sind. Die zulässigen Dauertemperaturen liegen stets innerhalb dieser Grenzwerte.

- 1) Werkstoffkennziffer X = säurebeständiger, rostfreier Stahl:
 Verbindungsschrauben 8.8 Fe/Ni 5P
 (oder gleichwertig)
 Werkstoffkennziffer Xc = alle Teile bestehen aus Edelstahl

